


Activation de la licence BauBit Pro


Dans l'onglet BAUBIT PRO, choisir «Support»




Cliquer ensuite sur «Assistant d'activation »




Cliquer sur «Suivant»



Insérer le nom, prénom, téléphone et E-Mail (OBLIGATOIRE)



Choisir Activation par internet et cliquer sur «suivant»




Insérer le N° de contrat ABBF fourni par Arc Logiciels (obligatoire)

Insérer le code entreprise fourni par Arc Logiciels (obligatoire)

La coche « Enregistrer » mémorise les paramètres (recommandé)

Cliquer ensuite sur «Activer»



Le logiciel a été activé.

